

**Configuration
par liaison série
RS 232**

Pour la première connexion, il est nécessaire de configurer des composants de votre système d'exploitation afin de pouvoir communiquer avec le module TSX ETZ (voir *Configuration des liaisons série RS232, p. 118*). Une fois ces composants configurés, suivre les étapes ci-après :

Etape	Action
1	Connectez un câble croisé RS 232 entre un port COM du PC et la prise SUB D 9 points du module ETZ (voir <i>Cordon RS232 vers PC, p. 140</i>).
2	Etablissez la connexion série entre le PC et le module.
3	Ouvrez votre navigateur Internet sur le PC
4	Dans le champs "Adresse", tapez : http://85.16.0.2 , puis <Entrée>.
5	Saisissez le Nom Utilisateur (UserName) par défaut : "USER" et le mot de passe par défaut : "USER" (sans les guillemets), puis <Entrée>.
6	La page d'index de configuration apparaît : cliquez alors sur le lien désiré (Voir <i>Pages Configuration du Module TSX ETZ, p. 78</i>)

Note : Pour les connexions suivantes, l'adresse IP à saisir est toujours la même, mais saisissez le Nom Utilisateur et le mot de passe correspondants, si ceux-ci ont été modifiés.