### SoMachine Basic

Atelier de découverte SoMachine Basic

→Etablir une connexion ModBus Série entre un M221 et un Altivar 32
 →Commander un Altivar par communication ModBus





#### Description du matériel

Altivar 32s



ModBus Série



# 1. Configuration hardware de la communication ModBus



#### 1-1 Configuration ATV32 : adr. ModBus



### 1-2 Configuration ATV32 : mode de communication





# 2. Configuration software de la communication ModBus



#### 2-1 SoMachine Basic : Config. ModBus

Propriétés	Configuration	Programmation	Affichage	Mise
<ul> <li>Messages</li> <li>MyController (TM221ME16T/G</li> <li>Entrées numériques</li> <li>Sorties numériques</li> <li>Entrées analogiques</li> <li>Entrées analogiques</li> <li>Compteurs rapides (HSC)</li> <li>Générateurs d'impulsions</li> <li>Bus d'E/S</li> <li>ETH1</li> <li>Modbus TCP</li> </ul>				
	Configuration de ligne série         Paramètres physiques         Equipement         Aucun         Commande Init         Débit en bauds         19200         Parité         Paire         Bits de données         8         Bits d'arrêt         1         Support physique          RS-485		Paramètres du protocole         Protocole       Modbus RTU         Adressage       Esclave         Image: Maître       Maître         Timeout de réponse (x 100 ms)       10         Délai inter-trames (ms)       10	
			Appliquer	Annuler



# 3. Initialisation de la communication modbus



#### 3-0 Envoi de requêtes



Il faut envoyer **une seule** requête (d'écriture ou de lecture) par temps de cycle

#### 3-1 Bloc Write\_VAR



#### 3-2 Configuration Bloc Write\_VAR



#### 3-3 Configuration Bloc Write\_VAR

#### Propriétés Write Var



#### 3-4 Configuration Bloc Write\_VAR

#### Propriétés Write Var



## 3-5 Ecriture Control word et Consigne de fréquence



En changeant la valeur de %MW0 on change la valeur de CMD (add. 8501) En changeant la valeur de %MW1 on change la consigne de fréquence (add. 8502)

#### 3-6 Ecriture consigne rampes d'accélération et de décélération





#### 4. Commande de l'ATV 32



#### 4-1 Création d'une table d'animations



#### 4-2 Ajout d'un paramètre à la table

Tab	le d'animation_0			
%N	100			Ajouter
Table d'an	imation_0			
Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	
	%MW0	SET_CMD		

#### 4-3 Séquence de démarrage

- 1 : Ecrire 6 sur le control word CMD : %MW0 = 6 « rdy » s'affiche sur l'ATV
- 2 : Ecrire 7 sur le control word CMD : %MW0 = 7
- 3 : Ecrire 15 sur le control word CMD : %MW0 = 15 la valeur de la consigne en fréquence s'affiche sur l'ATV

Une fois cette séquence de démarrage effectuée, tous les changements de consignes peuvent être effectués

#### 5-6 Table de commande (CMD)

Commande	CMD (hex)
Shutdown	0006
Switch on	0007
Enable operation	000F
Disable operation	0007
Disable voltage	0000
Quick stop	0002
Fault reset	0080



#### 5. Lecture de l'état de l'ATV 32



#### 5-1 Bloc Read\_VAR



#### 5-2 Configuration Bloc Read\_VAR



#### 5-3 Configuration Bloc Read\_VAR



#### 5-4 Configuration Bloc Read\_VAR



## 5-5 Lecture du status word (ETA) et de la vitesse du moteur (RFR)



#### 5-6 Table d'état (ETA)

ETA (hex)	Etat ATV
xx40 ou xx50	Switch on disabled
xx21 ou xx31	Ready to Switch on
xx33	Switched on
xx37	Operation Enabled
xx17	Quick stop active
xxx8 ou xx28	Fault

### Merci pour votre attention.

### **Questions** ?

