



ADVANTYS OTB ETHERNET – FALLBACK MODE.

Exemplificamos a configuração do **Fallback Mode** no software **Advantys Software V4.0** que permite em caso de perda de comunicação, mantenha o estado lógico.


1) Configuração:



O clique duplo na base e o acesso à aba **Parameters** permite configurar o estado lógico das saídas:



Na aba **Options**, define-se o endereço IP da OTB e o parâmetro **Network Monitoring** define o tempo de monitoramento da rede (em ms) que em caso de perda de comunicação assuma o estado lógico definido no passo anterior.



2) Versão de software:

Segue a definição da versão utilizada:

