

Software Update

Búsqueda Nuevo Firmware para EPC (Ecoreach)


Antes de realizar la actualización del firmware con el EcoStruxure Power Commission (Ecoreach) se debe descargar desde el Software Update la última actualización de dicho firmware.

Esta aplicación (Software Update) se descarga a la vez que nos instalamos el EPC (Ecoreach) en el PC.


Icono Software Update.



Paso 1: Check for Updates



Abrir la Aplicación Software Update y clicar en Check for Updates (para encontrar la última actualización de firmware)



La aplicación empezará a buscar si hay una última actualización / versión del firmware.

Paso 2:Download Update

Una vez encuentre una última versión, en caso de que la haya, se deberá descargar.

Paso 3:Install Update

Una vez se haya completado la descarga se deberá ejecutar su instalación (clicar en el botón de instalar). Automáticamente se instalará la última versión de firmware encontrada dentro del EcoStruxure Power Commission (Ecoreach).

Paso 4:Firmware Update con ECP (Ecoreach)

Una vez realizada esta actuación previa con el Software Update, deberemos descargar el nuevo firmware encontrado al equipo usando, ahora sí, el EcoStruxure Power Commission (Ecoreach).