


## Capteurs

## Tores fermés type A



Type	Ie (A) courant assigné d'emploi	Ø intérieur (mm)	
TA30	65	30	50437
PA50	85	50	50438
IA80	160	80	50439
MA120	250	120	50440
SA200	400	200	50441
GA300	630	300	50442


## Accessoire pour tore fermé

## Manchon magnétique




Pour tore TA30	56055
Pour tore PA50	56056
Pour tore IA80	56057
Pour MA120	56058

## Tores ouvrants type OA



Type	Ie (A) courant assigné d'emploi	Ø intérieur (mm)	
POA	85	46	50485
GOA	250	110	50486

## Cadres sommateurs



Dim. intérieures (mm)	Ie (A)	
280 x 115	1600	56053
470 x 160	3200	56054

**Nota :** liaison capteur-relais : câbles torsadés non fournis (voir chapitre "Installation et raccordement").