

## Hur man visa mer än 100 tecken i animation tabell med Unity Pro?

Normalt i Unity är de första 16 tecken animerade. För att visa fler, följ procedur enligt nedan. Gå till Animation tabell i Unity och klicka på utökad strängar i huvudet på animerings tabellen (nästan längst till höger).



Högerklicka på animationen tabellen och klicka på Egenskaper. Som standard visas 100 tecken. Använd intervallet mellan 20 - 300 att visa. Detta kommer att möjliggöra mer tecken som ska visas i animation tabellen.

